

Optionen													
Fernsteuerung RCC-02 oder RCC-03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modul Xcom-232i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kommunikationssets Xcom-GSM / Xcom-LAN / Xcom-SMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteriezustands-Monitor BSP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fernsteuermodul RCM-10 (inkl. 3 m Kabel)	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Module mit 2 Hilfskontakten ARM-02	•	•	•										
Lüftermodul ECF-01	•	•	•										
Temperatursonde BTS-01 (3 m)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kommunikationskabel 3ph und // CAB-RJ45-8 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montagestruktur X-Connect										•	•	•	•

\* Einstellbar mit der RCC-02/-03

\*\* Aufgelistete Werte nur gültig mit dem Lüftungsmodul ECF-01.

<sup>(1)</sup> Mit der Endbezeichnung -01, bedeutet 120V/60Hz. Erhältlich für alle Xtender ausser XTH 8000-48

Änderungen vorbehalten