

Accesorios													
Control remoto RCC-02 o RCC-03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Módulo Xcom-232i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sets de comunicación Xcom-LAN / Xcom-GSM / Xcom-SMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controlador del estado de carga de batería BSP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Módulo de entrada remota RCM-10 (3 m de cable)	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Módulo con 2 contactos auxiliares ARM-02	•	•	•										
Módulo de ventilación ECF-01	•	•	•										
Sensor de temperatura de batería BTS-01 (3 m)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cable de comunicación para 3ph y // CAB-RJ45-8-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marco de montaje X-Connect										•	•	•	•

Estos datos pueden cambiar sin preaviso

* Ajustable con el RCC-02/-03

** Valores mencionados únicamente válidos con el módulo de ventilación ECF-01

(1) Con -01 al final de la referencia, significa 120V/60Hz. Disponible para todos los Xtender excepto el XTH 8000-48