

Accessoires													
Télécommande RCC-02 ou RCC-03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Module Xcom-232i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sets de communication par internet Xcom-LAN / Xcom-GSM / Xcom-SMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moniteur de batterie BSP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Module de com. à distance RCM-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Module à 2 contacts auxiliaires ARM-02	•	•	•										
Module de ventilation ECF-01	•	•	•										
Sonde de temp. de batterie BTS-01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Câble de communication 3ph et // CAB-RJ45-8-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cadre de montage X-Connect										•	•	•	•

* Réglable avec la RCC-02/03

** Valeurs mentionnées uniquement valables avec le module de ventilation ECF-01

⁽¹⁾ Avec -01 à la fin de la désignation, signifie 120V/60Hz. Disponible pour tous les Xtender sauf l'XTH 8000-48

Sous réserve de modifications